

Funkcia LDWS

Systém varovania pri opustení jazdného pruhu (LDWS) je mechanizmus, ktorý upozorní vodiča, akonáhle vozidlo začne vybočovať z jazdného pruhu. Tento systém je navrhnutý tak, aby minimalizoval dopravné nehody zapríčinené nepozornosťou vodiča vozidla, ako je napríklad rozptylenie alebo ospalosť.

Nastavenie funkcie LDWS

Pre správne fungovanie systému LDWS je potrebné vykonať kalibráciu zariadenia.

V menu zvolte "Kalibrácia LDWS" a potvrďte stlačením tlačidla OK. Najskôr pomocou šípok nastavte hornú červenú linku na horizont vozovky (pozri obrázok) a potvrďte stlačením tlačidla OK. Následne potom nastavte žltú linku oddelujúcej kaputu vozidla so začiatkom vozovky a opäť potvrďte stlačením OK.



Zapnutie funkcie LDWS

Funkciu LDWS môžete aktivovať a deaktivovať v menu alebo v stand-by režime (kamera nenahráva videozáZNAM) prostredníctvom stlačenia tlačidla "Zámok". V priebehu nahrávania nemožno aktivovať / deaktivovať funkciu LDWS v menu ani stlačením tlačidla Zámok.

Dôležité upozornenie:

Funkcia je momentálne v štádiu vývoja (beta), je závislá na umiestnení prístroja, správnej kalibrácii funkcie, viditeľnosti a ďalších podmienkach. Výrobca, distribútor ani predajcovia neručí za jej 100% funkčnosť. Vždy sa plne venujte riadeniu vášho vozidla.